

## **Gebrauchsanleitung:**

### **Y-Bandfalldämpfer MS Uni, mit Verbindungsmittel EN 355**

Der Y-Bandfalldämpfer ist Bestandteil einer Persönlichen Schutzausrüstung und sollte dem Benutzer persönlich gehören.

Die Benutzung des Y-Bandfalldämpfers darf nur durch unterwiesene und fachkundige Personen erfolgen, bzw. muss die Benutzung der unmittelbaren Fachkundigenüberwachung unterliegen.

Die Gesamtlänge des Y-Bandfalldämpfers einschl. Verbindungsmittels darf 2,00 m nicht überschreiten.

Die Verlängerung des Verbindungsmittels ist verboten.

Der Y-Bandfalldämpfer muss an der Auffangöse des Auffanggurtes befestigt werden. Es müssen immer beide Verbindungsmittel angeschlagen sein!

Das Verbindungsmittel darf nicht über scharfe Kanten oder zu kleine Durchmesser geschlungen werden.

Die Anordnung des Verbindungsmittels sollte so gewählt werden, dass sich der Anschlagpunkt oberhalb des Kopfes befindet.

Der Benutzer hat vor jedem Einsatz eine visuelle Überprüfung des Y-Falldämpfers sowie des gesamten Systems vorzunehmen. Beschädigte oder durch Absturz beanspruchte Teile des Systems sind der Benutzung zu entziehen und müssen dem Hersteller oder einer von ihm beauftragten Person zur Überprüfung vorgelegt werden.

## **Warnung:**

Änderungen und Zusätze des Systems sind nicht zulässig. Das System oder dessen Bestandteile sind sofort zu ersetzen, wenn Zweifel hinsichtlich seines sicheren Zustandes auftreten. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller ausgeführt werden.

Falldämpfer dürfen nicht Säuren oder ätzenden Chemikalien ausgesetzt werden, wenn unvermeidbar, sofort nach Gebrauch spülen.

Vor Benutzung des Y-Falldämpfers sollte festgelegt werden, wie eine möglicherweise notwendige Rettung sicher durchgeführt werden kann.

## **Pflege:**

Y-Falldämpfer nur mit warmem Wasser und Feinwaschmittel waschen und auf natürliche Weise trocknen, d. h. in einem luftigen Raum und nicht in der Nähe von Feuer- und Hitzequellen.

Die Reinigungsempfehlung ist strikt einzuhalten.

**Y-Falldämpfer** sind während des Gebrauchs vor Beschädigung (z.B. Schweißfunken, scharfen Kanten) zu schützen. Entsprechende Schutzhüllen aus Leder oder PVC sind als Zubehör erhältlich.

**PSA** sollten zum Schutz vor Gefahren beim Transport bzw. Lagerung in einem Gerätekoffer bzw. Gerätebeutel aufbewahrt werden.

**Das System muss mindestens alle 12 Monate von einer sachkundigen Person bzw. vom Hersteller geprüft- und wenn erforderlich instandgesetzt werden.**

**Die Benutzungsdauer beträgt nach BGR 198/199, bei Gurtbändern, sechs bis acht Jahre. Bei Seilen vier bis sechs Jahre.**

Der Benutzer ist angewiesen, die Empfehlung des Herstellers / Lieferanten zu beachten. Im Zweifelsfall bitte an den Hersteller / Lieferanten wenden.

Prüfstelle: DEKRA Exam, Am Technologiepark 1 45307 Essen CE 0158

**Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!**

### Kontrollkarte

	Datum	Bemerkung	Unterschrift
Typ:			
Seriennummer:			
Name des Benutzers:			
Kunde:			
Herstellungsjahr:			
Tag der Erstbenutzung:			

89079 Ulm-Einsingen  
August-Nagel-Straße 21  
Telefon: 07305 9635-0  
Telefax: 07305 9635-15  
E-Mail: info@meissner-ulm.de  
Internet: www.meissner-ulm.de